



BAMBOO 手勢指南

使用 BAMBOO PAD 觸控功能




支援觸控功能的 Wacom 產品是為了提升您的工作效率而設計。

觸控功能讓您只需在 Bamboo Pad 上使用手指，就能與電腦互動。

在以下圖片中：


- 灰色實心圓表示輕點並按住。
- 非實心圓表示輕點一下。
- 黑框實心圓表示輕點，接著輕點並按住。

基本功能

移動螢幕游標	用單指觸控 Pad 並於表面上滑動。
增加點選功能（僅適用於 Mac） 	將游標移至某項目。用拇指或第二隻手指輕點左側。 備註：如果 Pad 設定為慣用左手方向，則觸控主控手指的右側。
增加右鍵點選功能（僅適用於 Mac） 	將游標移至某項目。用第二隻手指輕點右側。 備註：如果 Pad 設定為慣用左手方向，則觸控主控手指的左側。




從右側邊緣快刷以開啟 CHARMS
(僅適用於 Windows 8)




用一隻手指從 Pad 右側邊緣向中央快刷可開啟 CHARMS。

從左側邊緣快刷以切換應用程式
(僅適用於 Windows 8)




用一隻手指從 Pad 左側邊緣向中央快刷，可在開啟的應用程式間切換。

從頂端或底端邊緣快刷以開啟應用程式列
(僅適用於 Windows 8)




用一隻手指從 Pad 頂端或底端邊緣向中央快刷，可開啟應用程式列。

從頂端邊緣朝向底端邊緣快刷以關閉應用程式 (僅適用於 Windows 8)



用一隻手指從 Pad 頂端邊緣朝向底端邊緣快刷，可關閉應用程式。

畫面捲動




兩指同時平行順暢地移動。







- 向上移動可向上捲動。
- 向下移動可向下捲動。
- 向左移動可向左捲動。
- 向右移動可向右捲動。







在 Mac OS 10.7 和 10.8 中自然捲動：如需自然捲動，請參閱 Mac 使用或支援文件。

右鍵點選




用稍微分開的兩指輕點。

<p>縮放</p> 	<p>將兩指向外分開可放大。 將兩指向內併攏可縮小。</p>
<p>旋轉 (僅適用於 Mac)</p> 	<p>將兩指順時鐘或逆時鐘移動。</p>
<p>智慧縮放 (僅適用於 Mac)</p> 	<p>用兩指輕點兩下可放大。 再次輕點兩下可縮小。</p>
<p>從右側邊緣快刷以開啟通知中心 (僅適用於 Mac OS 10.8)</p> 	<p>用兩指從 Pad 的右側邊緣向中央快刷可開啟通知中心。</p>
<p>向左/右快刷以瀏覽</p> 	<p>用稍微分開的兩指或三指快刷。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在大部分的瀏覽器和圖形檢視程式中向右快刷可傳送「下一頁」命令。 • 向左快刷可傳送「上一頁」命令。
<p>向上快刷以顯示桌面</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 用三指向上快刷可在 Windows 顯示桌面。 • 用四指向上快刷可在 Mac 顯示桌面。 • 再次向上快刷可將開啟的視窗移回桌面。 • <u>Mac OS 10.7</u>：向上快刷可開啟任務控制。再次向上快刷可退出任務控制。

<p>向下快刷以啟動 Windows</p> 	<p>用稍微分開的三指向下快刷。</p>
<p>輕點兩下以查詢 (僅適用於 Mac OS 10.8)</p> 	<p>用稍微分開的三指輕點兩下。</p>
<p>拖曳</p> 	<p>用稍微分開的三指。 <u>僅適用於 Mac OS 10.7</u>：輕點以選取。在 Pad 表面上抬起手指。</p>
<p>向左/右快刷以切換應用程式</p> 	<p>用稍微分開的四指向左或向右快刷，可開啟應用程式切換器。 <u>Mac OS 10.7</u>：向左或向右快刷，可切換全螢幕應用程式。</p>
<p>向下快刷以開啟 FLIP 3D/EXPOSÉ/ 應用程式 EXPOSÉ/</p> 	<p>用四指向下快刷。</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Exposé (Mac)</u>：快刷一次可開啟 Exposé。再次向下快刷可關閉 Exposé。• <u>應用程式 Exposé、Mac 10.7 及 10.8</u>：向下快刷可預覽目前應用程式中開啟的視窗。再次向下快刷可退出應用程式 Exposé。
<p>靠攏手指以開啟啟動控制板</p> 	<p><u>Mac OS 10.7 和 10.8</u>：將拇指和三指靠攏可淡出開啟的視窗並顯示所有應用程式。</p>

擴展手指以顯示桌面



Mac OS 10.7 和 10.8：將拇指和三指擴展分開。

Bamboo 手勢指南

使用 Bamboo Pad 觸控功能

版本 1.0 · 修訂版次 H2013

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013

保留所有權利。本文件的任何部分均不可複製，惟明確個人使用除外。Wacom 保留修改本發行物之權利，如有變更恕不另行通知。Wacom 致力在本文件中提供最新且最精確的資訊。但是，Wacom 保留變更任何規格及產品組態的決定權，如有變更恕不另行通知，且無義務將此等變更納入本文件中。

Bamboo 和 Wacom 是 Wacom Co., Ltd. 的註冊商標。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。Apple 和 Mac 是 Apple Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。

本份文件中所提及的任何其他公司及產品名稱，可能為其所屬公司之商標及/或已註冊的商標。本手冊提及的其他廠商產品僅供作參考資訊，並無任何支援或推薦之意圖。對於這些產品的效能或使用，Wacom 概不負責。